

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации кнопки "EXIT 500", полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Кнопка "EXIT 500" (кнопка "ВЫХОД" для домофона, в видеодомофонах VIZIT и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение.

Кнопка обеспечивает: - формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления или замка для управляющего устройства) в домофонах / видеодомофонах VIZIT и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение.

В отличие от кнопки "EXIT 300M", в которой для непосредственного разблокирования замка и формирования сигнала для управляющего устройства используются механические контакты, в кнопке "EXIT 500" используются электронные ключи. В результате, кнопка "EXIT 500" имеет повышенный по сравнению с кнопкой "EXIT 300M" ресурс работы.

Дата продажи:	Штамп:
Серийный номер:	Поле для заполнения торговой организацией

Количество нажатий "EXIT 500", не менее **500 000**
Коммутируемый ток, **A**, не более **1**
Рабочее напряжение, **B**, не более **24**
Ключ, формирующий сигнал для управляющего устройства: Коммутируемый ток, **A**, не более **0,03**
Рабочее напряжение постоянного тока, **B**, не более **18**
Габаритные размеры, **мм**, не более **47x75x18**
Масса, **кг**, не более **0,1**
Кнопки предназначены для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 30 до плюс 50°С** и относительной влажности до **93%** при **25°С**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет проводника	Назначение	Адрес
Красный	OP - сигнал управления	К управляющему устройству
Чёрный	GND - общий провод	
Зелёный	DL+ - питание замка	
Белый	ML - питание замка	К замку

Таблица 1 - Назначение проводников кнопки

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопках нет напряжений более **24 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании кнопки.
Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
Не используйте моющие средства.
При очистке кнопки отключите блок питания или блок управления от сети.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.

Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки EXIT 500 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - **18 месяцев со дня продажи**, но не более **24 месяцев со дня изготовления**.
Срок службы - **5 лет**.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт кнопки не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
 - механических повреждений;
 - аварийных электрических воздействий;
 - действий неуполномоченных лиц.
- Изготовитель имеет право производить изменения конструкции кнопки, не ухудшающие её эксплуатационные параметры.
- Спорные вопросы по работоспособности кнопки рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Год выпуска: Россия



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией	
Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

Гарантийные-изготовитель гарантирует соответствие кнопки EXIT 500 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.

В кнопках нет напряжений более **24 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании кнопки.
Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
Не используйте моющие средства.
При очистке кнопки отключите блок питания или блок управления от сети.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Кнопка, шт.	1
Комплект принадлежностей: Заглушка, шт.	4
Паспорт, шт.	1

КНОПКА "EXIT 500" для домофона

Паспорт

VIZIT
SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации кнопки "EXIT 500", полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Кнопка "EXIT 500" (кнопка "ВЫХОД" для домофона, в дальнейшем - кнопка) применяется в домофонах / видеодомофонах VIZIT и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение.

Кнопка обеспечивает: - формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления или блок вызова домофона / видеодомофона, блок управления контроллера ключей RF или TM); - непосредственное разблокирование замка на время нажатия кнопки, в случае неисправности управляющего устройства;

- световую индикацию включённого состояния.

В отличие от кнопки "EXIT 300M", в которой для непосредственного разблокирования замка и формирования сигнала для управляющего устройства используются механические контакты, в кнопке "EXIT 500" используются электронные ключи. В результате, кнопка "EXIT 500" имеет повышенный по сравнению с кнопкой "EXIT 300M" ресурс работы.

Количество нажатий "EXIT 500", не менее **500 000**
Коммутируемый ток, **A**, не более **1**
Рабочее напряжение, **B**, не более **24**
Ключ, формирующий сигнал для управляющего устройства: Коммутируемый ток, **A**, не более **0,03**
Рабочее напряжение постоянного тока, **B**, не более **18**
Габаритные размеры, **мм**, не более **47x75x18**
Масса, **кг**, не более **0,1**
Кнопка обеспечивает: - формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления или замка для управляющего устройства) в домофонах / видеодомофонах VIZIT и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет проводника	OP - сигнал управления	Адрес
Красный	OP - сигнал управления	К управляющему устройству
Зелёный	DL+ - питание замка	
Белый	ML - питание замка	

Кнопка обеспечивает: - формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления или замка для управляющего устройства) в домофонах / видеодомофонах VIZIT и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение.

