

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

Штамп ОТК:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Россия Год выпуска:

**ЕАС**

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

**БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА БВД-403х**

**Паспорт**




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-403х** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com/ru/](http://www.vizit-group.com/ru/), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru).

Блок вызова домофона **БВД-403х** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT** (серия Comfort).

Блок вызова имеет исполнения БВД-403А и БВД-403СPL.

В наименовании используются буквенные обозначения:

- А - без телекамеры;
- С - телекамера цветного изображения;
- Р - объектив "Pinhole";
- Л - подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами.



- 1 Телекамера (для БВД-403СPL)
- 2 Подсветка для телекамеры
- 3 Микрофон
- 4 Кнопка вызова
- 5 Подсветка кнопки вызова
- 6 Громкоговоритель

Внешний вид блока

**УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД**

Температура воздуха:

- БВД-403А

от **минус 40** до **плюс 45 °С**

- БВД-403СPL

от **минус 30** до **плюс 45 °С**

Относительная влажность

до **98%** при **25 °С**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

Штамп ОТК:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Россия Год выпуска:

**ЕАС**

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

**БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА БВД-403х**

**Паспорт**




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-403х** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com/ru/](http://www.vizit-group.com/ru/), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru).

Блок вызова домофона **БВД-403х** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT** (серия Comfort).

Блок вызова имеет исполнения БВД-403А и БВД-403СPL.

В наименовании используются буквенные обозначения:

- А - без телекамеры;
- С - телекамера цветного изображения;
- Р - объектив "Pinhole";
- Л - подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами.



- 1 Телекамера (для БВД-403СPL)
- 2 Подсветка для телекамеры
- 3 Микрофон
- 4 Кнопка вызова
- 5 Подсветка кнопки вызова
- 6 Громкоговоритель

Внешний вид блока

**УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД**

Температура воздуха:

- БВД-403А

от **минус 40** до **плюс 45 °С**

- БВД-403СPL


от **минус 30** до **плюс 45 °С**

Относительная влажность

до **98%** при **25 °С**



#### НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ БЛОКА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ



**LINE** - линия связи;  
**GND** - общий провод;  
**+E** - питание блока вызова;  
**Ev** - питание внешней телекамеры (для БВД-403А);  
**VO** - выход видео (для БВД403CPL);  
**Ec** - питание телекамеры блока вызова;  
**LC** - управление открыванием замка.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания постоянного тока, <b>В</b> | <b>16...25</b>            |
| Потребляемая мощность, <b>Вт</b> , не более   | <b>3</b>                  |
| Ресурс кнопки, <b>нажатий</b> , не менее      | <b>50 000 ... 100 000</b> |
| Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более:     |                           |
| - ширина                                      | <b>51</b>                 |
| - высота                                      | <b>151</b>                |
| - глубина                                     | <b>40</b>                 |
| Масса, <b>кг</b> , не более:                  | <b>0,3</b>                |
| Масса в упаковке, <b>кг</b> , не более:       | <b>0,4</b>                |

#### ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип объектива            | <b>"Pinhole"</b>                                                     |
| Угол обзора по диагонали | <b>90°</b>                                                           |
| Система сканирования     | <b>CCIR</b>                                                          |
| Система цветности        | <b>PAL</b>                                                           |
| Разрешение               | <b>700 ТВЛ</b>                                                       |
| Минимальная освещённость | <b>0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)</b> |
| Функция День - Ночь      | <b>Есть</b>                                                          |
| Выходное напряжение      | <b>1 Вр-р на нагрузке 75 Ом</b>                                      |

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова,



требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.


**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**



#### НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ БЛОКА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ



**LINE** - линия связи;  
**GND** - общий провод;  
**+E** - питание блока вызова;  
**Ev** - питание внешней телекамеры (для БВД-403А);  
**VO** - выход видео (для БВД403CPL);  
**Ec** - питание телекамеры блока вызова;  
**LC** - управление открыванием замка.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания постоянного тока, <b>В</b> | <b>16...25</b>            |
| Потребляемая мощность, <b>Вт</b> , не более   | <b>3</b>                  |
| Ресурс кнопки, <b>нажатий</b> , не менее      | <b>50 000 ... 100 000</b> |
| Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более:     |                           |
| - ширина                                      | <b>51</b>                 |
| - высота                                      | <b>151</b>                |
| - глубина                                     | <b>40</b>                 |
| Масса, <b>кг</b> , не более:                  | <b>0,3</b>                |
| Масса в упаковке, <b>кг</b> , не более:       | <b>0,4</b>                |

#### ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип объектива            | <b>"Pinhole"</b>                                                     |
| Угол обзора по диагонали | <b>90°</b>                                                           |
| Система сканирования     | <b>CCIR</b>                                                          |
| Система цветности        | <b>PAL</b>                                                           |
| Разрешение               | <b>700 ТВЛ</b>                                                       |
| Минимальная освещённость | <b>0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)</b> |
| Функция День - Ночь      | <b>Есть</b>                                                          |
| Выходное напряжение      | <b>1 Вр-р на нагрузке 75 Ом</b>                                      |

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова,



требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**