



Рисунок 1 - Установочные размеры считывателя RD-2

Подключение считывателя к блоку управления производится в соответствии со схемами, приведенными в паспорте блока управления.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку считывателя.

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя RD-2 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт считывателя не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции считывателя, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности считывателя рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
Штамп ОТК: Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

RD-2 считыватель (TM-READER)

Паспорт



Считыватель RD-2 (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей TM VIZIT-KTM600M (VIZIT-KTM602M).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более **47x75x25**
Масса, кг, не более **0,1**
Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40** до **плюс 50 °С** и относительной влажности до **98%** при **25 °С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель, шт.	1
Комплект принадлежностей	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более **28 В**.
Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель устанавливается на входной двери или возле нее. Установочные размеры считывателя приведены на рисунке 1.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами 4 или винтами М4. В комплекте принадлежностей изделия крепёжные элементы не поставляются.

После установки в крепежные отверстия считывателя устанавливаются заглушки из комплекта принадлежностей.